

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- ▶ Die Raumtemperatur muss immer zwischen 5°C und 30°C liegen, ideal sind ca. 23°C.
- ▶ Sorgen Sie für eine homogene Raumtemperatur
- ▶ Empfehlung: klimatisierter Raum ohne Fremdwärmequellen.
- ▶ Die Luftfeuchtigkeit muss ganzjährig < 80% sein und es darf kein Kondensat entstehen
- ▶ Der Aufstellraum muss mindestens eine Feuerwiderstandsklasse F30 aufweisen.
- ▶ In dem Aufstellraum muss ein Brandmelder installiert sein.
- ▶ Für ausreichenden Nagerschutz ist zu sorgen.
- ▶ Der Aufstellort muss einem Verschmutzungsgrad 2 entsprechen.
- ▶ Der Zugang zu Abschaltfunktionen muss gewährleistet werden. Die Ein/Aus Taste darf nicht zugestellt werden.
- ▶ Die Tragfähigkeit des Bodens muß den in den jeweiligen Datenblättern genannten Gewichten entsprechen.
- ▶ Am Aufstellort ist das Rauchen nicht erlaubt.

ZUR AUFSTELLUNG NICHT ERLAUBTE ORTE

- ▶ Orte an denen der Gefrierpunkt unterschritten werden kann, wie Garagen, Carports oder sonstige Orte
- ▶ Orte mit einer Luftfeuchtigkeit über 80 % und Kondensation
- ▶ Orte in die salzige Feuchte eindringen kann
- ▶ Überschwemmungsgebiete
- ▶ Erdbebengebiete – hier sind zusätzliche Sicherungsmaßnahmen erforderlich
- ▶ Orte mit ammoniakhaltiger Umgebung
- ▶ Orte auf Höhen über 2.000 Metern
- ▶ Orte mit explosionsfähiger Atmosphäre
- ▶ Orte mit direkter Sonneneinstrahlung
- ▶ Orte mit großen Schwankungen der Umgebungstemperatur
- ▶ Nassräume (Umweltkategorie 2)